

产品质量保修卡				
* 产品质量保修期是自安装当日起一年内				
序列号	产品型号	安装日	年 月 日	
客户姓名	客户电话			
客户地址				
代理商名	安装人	门种类	(木门/木门)	
		门厚度 (mm)		
其他信息				
<ul style="list-style-type: none"> • 维修发生时, 无产品保修卡, 只能作为有效处理, 请务必保管好本保修卡。 • 安装产品时, 请确认保修卡的序列号与产品上的序列号是否一致。 				

产品保修条例	
Maintenance regulations	
<ul style="list-style-type: none"> • 自购机安装之日, 免费保修一年。 • 在保修期间, 如有下列情况之一, 不属于保修范围。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 未按说明书指示要求使用, 或人为原因造成的损坏与故障。 2. 非我公司专业人员, 自行拆卸维修所造成的损坏。 3. 由于自然原因等外部因素所造成的损坏。 4. 保修卡遗失或未按要求填写保修卡。 • 超过保修期的产品, 将收取合理费用提供维修服务。 • 本公司保留最终解释权, 如有改动, 恕不另行通知。 	
HAVE BEEN WIDELY PROVEN AND RELIABLE APPLICATION 已被全球广泛证实的可靠应用	

合格证		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">检验员</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">生产日期</td> </tr> </table>	检验员	生产日期
检验员		
生产日期		

5.2.1.1 添加用户密码

1 进入管理模式, 按【1】进入到用户设置, 再按【1】进入到添加用户密码。

1 2 3 #
4 5 6 #
7 8 9 #

输入2位用户编号 (编号范围: 00~19), 按【#】确认。

1 2 3 #
4 5 6 #
7 8 9 #

输入6~12位开门密码, 按【#】确认; 再次输入开门密码, 按【#】确认, 语音提示: 设置成功。

注意 00~04, 10~19为常用密码; 05~08为临时密码, 开锁一次后立即失效。在安全模式下临时密码不能开锁, 09为防盗密码。(配置有无线模块时开锁后可输出报警信号。)

5.2.1.2 添加用户指纹 (选配功能)

2 进入管理模式, 按【1】进入到用户设置, 再按【2】进入到添加用户指纹。

1 2 3 #
4 5 6 #
7 8 9 #

输入2位用户编号 (编号范围: 00~99), 按【#】确认。

请按锁的语音提示进行指纹录入操作

注意 00~04为常用指纹, 95~99为防盗指纹。(配置有无线模块时开锁后可输出报警信号。)

5.2.1.3 添加用户卡片 (选配功能)

3 进入管理模式, 按【1】进入到用户设置, 再按【3】进入到添加用户卡片。

1 2 3 #
4 5 6 #
7 8 9 #

输入用户编号 (编号范围: 00~99), 按【#】确认。

系统提示“请刷卡后”将卡片靠近卡片识别区直到“嘀”声, 语音提示: 添加成功。

5.2.1.4 删除用户密码

4 进入管理模式, 按【1】进入到用户设置, 再按【1】进入到删除用户密码。

1 按【1】进入到单个删除。

1 2 3 #
4 5 6 #
7 8 9 #

输入要删除的2位用户编号, 按【#】确认, 语音提示: 删除成功。

2 按【2】进入到全部删除, 语音提示: 删除成功。

5.2.1.5 删除用户指纹 (选配功能)

5 进入管理模式, 按【1】进入到用户设置, 再按【2】进入到删除用户指纹。

1 按【1】进入到单个删除。

1 2 3 #
4 5 6 #
7 8 9 #

输入要删除的2位用户编号, 按【#】确认, 语音提示: 删除成功。

2 按【2】进入到全部删除, 语音提示: 删除成功。

5.2.1.6 删除用户卡片 (选配功能)

6 进入管理模式, 按【1】进入到用户设置, 再按【6】进入到删除用户卡片。

1 按【1】进入到单个删除。

1 2 3 #
4 5 6 #
7 8 9 #

输入要删除的2位用户编号, 按【#】确认, 语音提示: 删除成功。

2 按【2】进入到全部删除, 语音提示: 删除成功。

5.2.1.7 设置开门模式

7 进入管理模式, 按【1】进入到用户设置, 再按【7】进入到设置开门模式。

1 按【1】选择常用模式, 密码或指纹或卡片验证开锁。

2 按【2】选择安全模式, 密码+指纹 (密码+卡片) 双重验证开锁。

3 按【3】选择体验模式, 任意指纹都可验证开锁 (仅精品系列供客户体验使用)。家庭正常使用请勿使用体验模式, 以免造成损失。

注意 在安全模式下, 不能进行全部删除的操作。

5.2.1.8 修改管理密码

9 进入管理模式, 按【1】进入到用户设置, 再按【9】进入到修改管理密码。

1 2 3 #
4 5 6 #
7 8 9 #

输入新的管理密码 (密码长度: 6~12位), 按【#】键确认, 再次输入新的管理密码, 按【#】确认, 语音提示: 设置成功。

注意 初次进入管理模式, 系统会强制要求修改管理密码。

5.2.1.9 时间设置 (选配功能)

1 进入管理模式, 按【2】进入到系统设置, 再按【1】进入到时间设置。

时间设置, 按【#】确认。

5.2.2.0 日期设置 (选配功能)

2 进入管理模式, 按【2】进入到系统设置, 再按【2】进入到日期设置。

日期设置, 按【#】确认。

5.2.2.1 语音设置

3 进入管理模式, 按【2】进入到系统设置, 再按【3】进入到语音设置。

1 按【1】设置为语音模式, 整个系统提供语音提示。

2 按【2】设置为静音模式, 开锁时无语音提示, 在设置状态下仍有语音提示。

5.2.2.2 语音设置

4 进入管理模式, 按【2】进入到系统设置, 再按【4】进入到语音设置。

1 按【1】设置为中文模式, 整个系统提示音为中文。

2 按【1】设置为英文模式, 整个系统提示音为英文。

5.2.2.3 记录查询 (选配功能)

3 在管理模式, 按【3】进入到记录查询。

1 进入到记录查询模式后, 按【1】进入到系统查询, 语音播报本锁的防伪码, 同时液晶显示屏也会显示防伪码。

2 进入到记录查询模式后, 按【2】进入到顺序查询, 通过【#】和【0】查看开门记录。

6 如何使用您的智能锁

6.1 在常用模式下

6.1.1 用密码开锁

触摸按键区

1. 触摸按键, 直到按键亮起。
2. 输入已添加的开门密码, 再以#号键结束。
3. 语音提示: 验证成功。
4. 下压开锁手柄。

注意 用户密码前后可任意添加虚位密码 (虚位密码可在内密码输入数字最多为32位), 清除开门密码请留意。

6.1.2 用指纹开锁

指纹识别区

1. 将手指 (已添加的) 以正确的方式放在指纹采集器上, “嘀”声后, 语音提示: “验证成功”。
2. 下压开锁手柄。

6.1.3 卡片开锁 (选项功能)

卡片识别区

1. 将已添加的用户卡片靠近卡片识别区直到“嘀”声, 语音提示: 验证成功。
2. 下压开锁手柄。

6.2 在安全模式下

在安全模式下, 需要双重验证才可开锁, 可使用解锁组合方式以具体配置为准。

1. 密码+指纹 (选配功能)
2. 指纹+卡片 (选配功能)
3. 密码+卡片 (选配功能)

6.3 机械钥匙开启

机械孔

1. 锁头孔位于面板正上方, 在锁匙盖下方轻按就可控制匙盖打开。
2. 把钥匙插入锁孔转动, 即可开锁。

6.4 门内、外锁定及反锁

室外执手向上旋转锁定

室内执手向上旋转锁定

旋转锁芯, 进行反锁, 从室外无法正常开启, 需从室内进行解锁。

6.5 恢复出厂设置

初始化

如果用户不慎遗忘管理密码, 可以拆开内面板下盖, 在通电的情况下, 按住初始化按键保持3秒以上, 听到语音提示: “正在恢复, 请稍后, 密码归于清零, 请及时修改管理密码”, 即表示本锁已初始化成功。

注意 恢复出厂设置后, 之前设置的所有开门密码/指纹、卡片将被清空, 管理密码将恢复到默认的912345678, 请及时进入管理模式, 修改管理密码。

6.6 应急供电方法

应急USB接口

当电池电力耗尽, 无法启动系统时, 可用5伏移动电源和micro USB线作为应急电源, 将micro USB线插入应急电源接口, 然后以正确方式开门。推荐使用手机充电宝。

6.7 电池更换方法

1. 电池使用型号: 本产品可放置4节1.5V碱性AA型号电池。

2. 更换电池提示: 当系统语音提示“电量过低, 请更换电池”时, 需及时更换电池。