

反折
正折
反折
正折
反折

USER MANUAL

用户手册
在使用产品前敬请阅读

说明书版本: V1.0

尊敬的用户您好!感谢您使用本智能锁。在您安装使用本产品前请仔细阅读产品清单,阅读安装说明,并按本安装说明安装产品。若因未按本安装说明安装,导致的直接或间接的产品问题,及其他危害和损失,我司概不承担任何责任。

产品图

1 使用须知与安装爆炸图

使用须知

- 指纹最大容量: 33枚;
- 密码最大容量: 50个;
- 卡片最大容量: 50个;
- 系统默认前5个注册的指纹、密码或卡片为管理员;
- 用户密码和指纹密码为6-12位(可含虚位密码共32位);初始开门密码为:123456;
- 门锁出厂时已初始为常开模式,任何指纹、卡片、输入初始密码均可开门;
- 在带密码和指纹或感应卡开锁时,连续输入错误超过3次,锁盘锁定90秒,并伴有系统锁定时间递减提示音;
- 键盘输入:“9+*”,语音播报12位数字,前8位为版本号,后4位为序列号(用于微信小程序临时密码生成);
- 在开门时如门锁电压不足,锁会发出报警声,请及时更换电池。新旧电池不能混用,长期不使用,请把电池拆下来就好;
- 指纹采集窗使用一段时间后,表面会有污垢,有可能会影响正常使用,请保持指纹窗口日常清洁;
- 请不要用腐蚀性物质清洁锁面,以免破坏锁面保护层,影响锁表面光泽;
- 请务必将紧急机械钥匙随身携带或置于室外安全之处,妥善保管。当指纹/卡片/密码无法开门时,可用机械钥匙开门。

2 安装准备

安装前门向确认

本产品可以适用于左外开、左内开、右外开、右内开,四种开向的门

执手换向

外把手换向:用十字螺丝刀将前面板背面的换向螺丝a松开,将执手旋转180度进行左右换向,旋转完成后拧紧换向螺丝,注意不要压到线材。

内把手换向:用十字螺丝刀将后面板背面的换向螺丝b松开,将执手旋转180度进行左右换向,旋转完成后拧紧换向螺丝,注意不要压到线材。

3 安装步骤

锁体换向

左右换向:拨动限位片a,向前推出斜舌,旋转180°后再插入斜舌,完成换向。

3 安装步骤

- 根据开孔图在门上开好孔,将锁体放入门框内,并用螺丝将锁体固定好。(注:需安装锁体锁头和固定螺丝)
- 根据门厚将方钢装入锁体内。
- 将连接螺管安装入前面板连接螺孔。
- 让前面板执手位置上的方孔对准安装在锁体上的方钢,将主信号线穿过方孔后,插在前面板上,接着把方钢和空簧弹簧装入后面板执手位置方孔内(此为重要步骤,不得遗漏),并将反锁按钮上的保险垫片(过长裁掉),对准锁体的方孔,最后后面板对齐,用两颗连接螺丝将前后面板固定好。
- 将五号电池正确装入电池盒中,并盖好电池盖。
- 测试设备各项功能合格后,门锁安装完成。

产品质量保修卡

*产品质量保修期及安装服务期统一为一年

序列号	产品型号	安装日期	年月日
客户姓名	客户电话		
客户地址			
代理商姓名	安装人	门牌类型	(本门牌只限填写1-4位)

* 保修发生时,本产品保修卡,只能作为有效凭证,请妥善保管印本保修卡。
* 安装产品时,请确认保修卡序列号与产品上的序列号是否一致。

产品保修条例

Maintenance regulations

自锁机安装之日起,免费保修一年。

- 在保修期间,如有下列情况之一,不属于免费保修范围:
 - 未按说明书指示要求使用,或人为原因造成的损坏与故障;
 - 非我公司专业技术人员,自行拆卸维修所造成的损坏;
 - 由于自然原因等非锁体自身原因所造成的损坏;
- 保修卡丢失或未按要求填写保修卡;
- 超过保修期的产品,特收取合理费用提供维修服务。
- 本公司保留最终解释权,如有变动,恕不另行通知。

HAVE BEEN WIDELY PROVEN AND RELIABLE APPLICATION
已被全球广泛证实的可靠应用

合格证

检验员
生产日期

封面

(正面)

封底

借(通)用 件 登 记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	
档案员	日期

技术要求:

- 印刷颜色: 按文件要求, 双面印刷; Pantone Cool Gray 11C
- 按文件1: 1印刷(兰色正反虚线为折线, 供示意不可印刷), 6折成本送货;
- 成品应无污渍, 无破损变形, 印刷内容应清晰无误, 裁切整齐, 印色准确。

						成型尺寸: 98x185MM			YINTE 因特®	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	材料	105g 哑粉纸		5538用户手册	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	编码: 70801050800	
校对										
审核						共 2 张		第 1 张		
工艺			批准							

正折
反折
正折
反折
正折

4 设置您的智能锁

一、进入管理模式

- 用手掌面触摸按键区域按键，键盘灯点亮；
- 出厂状态：初始开门密码为123456，初始任意指纹、卡片，均可开门出厂状态按【*】，直接进入管理菜单。

▲注意 只有添加了管理员后，才能对系统的其他功能操作；添加管理员后，初始开门密码立即失效。

二、菜单索引

1.添加用户	按【1】添加用户	注册指纹 注册密码 注册卡片
2.删除用户	按【2】删除用户	删除指纹 删除密码 删除卡片
3.音量调节	按【3】音量调节	音量调节
4.开门延时	按【4】开门延时	开门延时
5.蓝牙功能	按【5】蓝牙功能	1.打开 2.关闭 3.清除配对
6.时间设置	按【6】时间设置	时间设置
7.记录查询	按【7】记录查询	记录查询

三、操作说明

添加用户

按【1】键，进入添加用户，请输入要添加的指纹或密码或卡片。

- 系统默认5个注册的指纹、密码或卡片为管理员。
- 当前管理员少于5个，提示：请注册管理员，【*】键返回；
- 当前管理员大于等于5个，提示：请注册用户，【*】键返回。

▲注意

注册指纹：根据语音提示至少按压4次手指，如成功提示“xxx成功”（同一指纹可以重复注册）。

注册密码：根据语音提示输入两次6-12位数字密码+【*】键，如成功提示“xxx成功”。

注册卡片：刷卡，如成功提示“xxx成功”。

删除用户

按【2】键，进入删除用户

- 输入要删除的用户编号，例如001+#号键删除；
- 按压要删除的指纹、输入要删除的6位密码+#号键、或直接刷要删除的卡片，如成功提示“xxx成功”

音量调节

按【3】键，进入音量调节。语音提示：请输入数字1-8，【*】键确认，【*】键返回。

开门延时

按【4】键，进入开门延时。语音提示：请输入数字5-60，【*】键确认，【*】键返回。

蓝牙功能

按【5】键，进入蓝牙功能。语音提示：1.打开，2.关闭，3.清除配对，【*】键返回。

时间设置

按【6】键，进入时间设置。请输入12位年月日时分数字，【*】键确认，【*】键返回。

记录查询

按【7】键，进入记录查询。可查询开锁等操作记录，【*】键返回。

四、操作说明

• 按键示意图

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	*

(返回) (确认)

• 正确使用指纹方法

正确 正确

• 错误使用指纹

错误 错误 错误 错误 错误

5 使用您的智能锁

室外开锁

方式一：密码开门

常用模式下触摸数字键区域，唤醒系统。在数字键区输入已经添加的密码，按#确认。语音提示：门锁已打开！

下压执手开门

方式二：指纹开门

常用模式下直接将已经添加过指纹的手指放到指纹传感器上。语音提示：门锁已打开！

下压执手开门

方式三：卡片开门

将已经添加的卡片放置卡片识别区；语音提示：门锁已打开！

下压执手开门

▲注意 双验证模式下，需要密码、卡片指纹三者中任意两个双重验证才能开锁。

机械钥匙开启

机械孔

若出现忘记密码、指纹无法识别、电池电量耗尽或系统无法正常运作等情况，可用机械钥匙开锁。将配套的机械钥匙插入前面板锁孔中顺时针旋转180°，此刻下压执手即可开锁。

室内锁定及开锁

室内、室外上锁	室内开门	室内反锁
室外、室外上压执手上锁	室内下压执手开锁	旋转室内反锁旋钮，顺时针反锁，逆时针开锁

室外上锁 室内上锁

注：室内反锁旋钮室外无法正常开启，需从室内进行解锁。

恢复出厂设置

设置键

长按后面板设置键5秒以上，语音提示：滴滴滴滴，语音播报：“初始化成功”。所有开锁信息和记录都将清空。成功后初始密码为“任意数字”（使用指纹、卡片或初始密码可开门）。

应急供电方式

应急备用电源口

当电池电量耗尽，无法启动系统时，可用5V移动电源搭配TYPE-C线作为应急电源，将TYPE-C线插入前面板应急电源口，然后以正确方式开门。

电池更换

本产品可放置4节1.5V碱性AA型号电池。当系统语音提示“电量低”时，请及时更换电池。

错误报警

在已注册指纹、密码、卡片情况下，连续3次非法开锁系统将锁定90秒（断电可以结束报警）

防拆报警

防拆报警功能默认打开，如触发防拆关闭报警，将门重新上电才可解除报警。

6 微信小程序

◆ 门锁设置

- 进入“设置”→“添加用户”，至少添加一组管理员密码；
- 进入“设置”→“按【5】键”，进入蓝牙功能→“打开”，打开蓝牙功能。

▲注意 开机界面输入“888”+“*”也可打开或关闭蓝牙功能；重新配对之前请先清除配对。

◆ 添加小程序

微信小程序，搜索“智能锁钥匙管理系统”或扫描下方二维码：

智能锁钥匙管理系统

◆ 小程序使用

- 如图1，请先注册账号并登录；
- 如图2，进入“首页”->“添加设备”；
- 如图3，配对成功后可进行“开锁”等功能操作，请按菜单提示操作。

图1 图2 图3

(背面)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员
日期

技术要求:

- 印刷颜色: 按文件要求, 双面印刷; Pantone Cool Gray 11C
- 按文件1: 1印刷(兰色正反虚线为折线, 供示意不可印刷), 6折成本送货;
- 成品应无污渍, 无破损变形, 印刷内容应清晰无误, 裁切整齐, 印色准确。

						成型尺寸: 98x185MM			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	材料	105g 哑粉纸		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对									
审核									
工艺			批准			共 2 张	第 2 张		
						5538用户手册			
						编码: 70801050800			